

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ «GSFNO» на подвесное крепление



Распаковать светодиодный светильник.





Установить кронштейны в пазы корпуса светильника.
Затяните болты крепления.





Подвесить светильник на кабель-трос с помощью карабина.





Включите питание и убедитесь, что светильник работает.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ «GSFNO» на поворотный кронштейн



Распаковать светодиодный светильник.





Просверлить в стене два отверстия диаметром 12 мм и глубиной 100 мм.





Смонтировать кронштейн к месту крепления.





Прикрепить светильник к кронштейну с помощью болтов, шайб и гаек.



Установите требуемый угол наклона светильника и затяните болт.





Включите питание и убедитесь, что светильник работает.

